Laucy Usinagem

Queimadores Industriais

Manual Técnico

Modelo:

L 30

GLP 50 mbar
Gás Natural 300 mbar

220 V 60 Hz





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Identificação:	Modelo	L 30
Potência térmica máxima:	kcal/h	30.000
	kW	35
Potência térmica mínima:	kcal/h	10.000
	kW	12
Vazão máxima de gás (GLP):	Nm³/h	1,36
Vazão mínima de gás (GLP):	Nm³/h	0,45
Vazão máxima de gás (Gás Natural):	Nm³/h	3,5
Vazão mínima de gás (Gás Natural):	Nm³/h	1,2
Pressão mínima de gás (GLP):	mbar	50
Pressão mínima de gás (Gás Natural):	mbar	300
Alimentação elétrica - 60 Hz:	V	220
Motor:	W	50
Condensador:	µF	2
Velocidade:	rpm	3400
Transformador:	kV/mA	E8/20
Programador de chama Landis:	LGA	52
	LGB	21
Válvula solenóide - gás:	Ø	½”
Peso:	kg	10
Combustível:	GLP	22.000 kcal/Nm³
	Gás Natural	8.600 kcal/Nm³

CURVA DE TRABALHO











L 30											
A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	L	M
290	165	125	85	145	155	j'8	160	125	100	100	MM
D = Bocal Curto					D1 = Bocal Longo						



Pressão Máxima: 50 mbar

1 - Tubulação de gás
2 - Válvula de eslera
3 - Junta
4 - Tomada de pressão
5 - Filtro de gás
6 - Pressostato de mínima
7 - Válvula solenóide - gás

QUEIMADOR: ENTRADA EM FUNCIONAMENTO

Ligado o queimador à tubulação de gás, é necessário verificar se esta última não apresenta perdas. Verificar, também, se a chaminé não está obstruída. Uma vez aberta a válvula de gás, purgar cuidadosamente a tubulação, através da tomada de pressão e, após, verificar o valor da pressão com um manòmetro escala 30 mbar. Regular, em posição média, o estabilizador de pressão. Ligar a instalação na energia elétrica, colocando os termostatos na temperatura desejada. O queimador começa a funcionar, na posição de pré-purga durante 45 a 60 segundos aproximadamente, insuflando ar na câmara de combustão, sem que ocorra a abertura das válvulas de gás. No momento do acendimento verificar visualmente, através do visor, se a chama está correta; medir com o contador a vazão de gás e usar o regulador para atingir a quantidade de gás desejada. Dosar a quantidade de ar combustão visualmente, utilizando o registro de regulagem.

REGULAGEM DA CABEÇA DE COMBUSTÃO



REGULAGEM DA VAZÃO DE GÁS

Regular a vazão de gás, agindo, como na figura, sobre a válvula:

KROMSCHRODER



Para regular a vazão do gás, usar uma chave hexagonal na parte inferior da válvula. Cuidado: o giro máximo do regulador da posição "fechado" para a máxima abertura é de 180º. Para regular o arranque rápido, afrouxar o parafuso R e girar o regulador no sentido já indicado. Finalmente, apertar o parafuso R.

BRAHMA EG 12 L



Para regular a vazão do gás, afrouxar o parafuso B e girar o regulador C conforme necessário. Para a direita (apertando) diminui; para a esquerda (desapertando) aumenta. Bloquear o parafuso B. Para regular o arranque rápido, tirar a tampa T e girar o parafuso H. Apertando, a vazão de acendimento diminui; desapertando aumenta.

REGULAGEM DA VAZÃO DE GÁS ELEKTROGAS VM-L

REGULAGEM DE ARRANQUE RÁPIDO



1) Tirar a tampa B.
2) Para a regulagem do arranque rápido, girar o regulador H tanto quanto necessário. Apertando a vazão de acendimento diminui; desapertando, aumenta.

REGULAGEM DA VAZÃO

3) Para regular a vazão do gás, girar o parafuso D conforme se necessite. Apertando, a vazão diminui; desapertando, aumenta.



REGULAGEM DO TEMPO DE ABERTURA

4) Para regular o tempo de abertura, girar o parafuso E, tanto quanto necessário.





REGULAGEM DA VAZÃO DE GÁS ELEKTROGAS VM-R

1) Tirar a tampa B e o parafuso C (utilizar chave hexagonal na parte superior da válvula).

2) Para regular a vazão do gás, usar uma chave hexagonal na parte superior A da válvula.

VÁLVULA SOLENÓIDE - GÁS HONEYWELL VE 40 ...C1002



Regulagem de fornecimento inicial:
Regulagem de O - 40% de fornecimento. A regulagem feita pelo fabricante está prevista para um fornecimento inicial médio. O amortecedor é totalmente eficaz. Para modificar a potência inicial, tirar o parafuso A, retirar a tampa T e girar o parafuso H. Girar o parafuso para a direita a fim de conseguir uma diminuição da potência de acendimento desenvolvida. Girar o parafuso para a esquerda com o objetivo de aumentá-la até encontrar a regulagem correta da potência de acendimento. Controlar que este acendimento esteja regulado corretamente e, assim não sendo, apertar ou afrouxar uma volta mais o parafuso.





Para regular o fornecimento de gás, apertar ou afrouxar o parafuso D com uma chave de 12 mm. A redução da pressão do gás se consegue girando o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio; para aumentá-la girar o parafuso no sentido contrário. Terminada a regulagem, recolocar a tampa e o parafuso A.



NOTA: Para trocar a bobina tirar os três parafusos.

DESMONTAGEM DO BOCAL







Conexões que devem ser feitas pelo instalador.

Código	Descrição
Q	Interruptor geral com fusível
ER	Sensor de Chama
MV	Motor Ventilador
TV	Transformador
HLB	Indicador de Bloqueio
SPA	Pressostato de Ar
STC	Termostato da Caldeira
STS	Termostato de Segurança
YVG1	Válvula Solenóide - gás - 1ª Chama
YVGS	Válvula Solenóide - gás - Segurança
SPGmin	Pressostato de gás de mínima


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

COMPOSIÇÃO

Nº.:	DESCRIÇÃO:		CÓDIGO:
1	PRESSOSTATO DE AR		Q113
2	PRESSOSTATO DE GÁS		Q105
3	VÁLVULA SOLENÓIDE - GÁS		V108
4	BOBINA		V209
5	VÁLVULA SOLENÓIDE - GÁS		V109
6	BOBINA		V209
7	TAMPA		BFC09002/011
8	MOTOR	50 W	M113/6
9	CONDENSADOR	2 µF	C107
10	VENTILADOR	99 X 43	BFV10001/001
11	DEFLETOR		GRMP002
12	REGULADOR DE AR		BFC04007/051
13	REGISTRO DE AR		BFC04012/001
14	TRANSFORMADOR	8/20	T123
15	BASE DO PROGRAMADOR	LANDIS	A402
16	PROGRAMADOR	LANDIS LGB 21 / LGA 52	A130 / A144
17	RÉGUA DE CONEXÕES		E228/3
18	CAIXA DE PROTEÇÃO		BFC02007
19	CABO SENSOR DE CHAMA	TC/TL	E1102/4 / E1102/7
20	CABO DE IGNIÇÃO	TC/TL	BFE01401/1 / BFE01401/2
21	SENSOR DE CHAMA		BFE01021/2
22	ELETRODO DE IGNIÇÃO		BFE01021/1
23			
24	TUBULAÇÃO	TC/TL	BFT10001/3 / BFT10001/4
25	CABEÇA DE COMBUSTÃO	TC	BFT11254
26	DIFUSOR	TC/TL	BFD07007/001 / BFD07006/001
27	SUPORTE CABEÇA DE COMBUSTÃO	TL	BFC10010
28	DISCO POSTERIOR	TL	BFD01008/001
29	GRUPO CABEÇA DE COMBUSTÃO	TC/TL	GRTT0100/302 / GRTT0100/303
30	BOCAL	TC/TL	BFB01353/102 / BFB01353/202
31	JUNTA		BFG02008/1
32	FLANGE		BFF01001
33	JUNTA		BFG02007
TC = BOCAL CURTO		TL = BOCAL LONGO	

Rua Osório Duque Estrada, 90 - Salão 01 - Jardim das Flores
Osasco - SP - 069122-000
(11) 3699-0797
www.laucy.com.br

Design: Exequator Consultoria
www.exequator.com.br